

# TA 型产品使用说明书 User Manual For TA Model

天津天安起重电器有限公司 Tianjin Tianan Crane Electric Equipment Co.,Ltd

### 中国第一台获得国家型式试验合格证的功率法起重量限制器

# TX

# 特种设备 型式试验合格证

No. TX 4000-16-09-0123

制造单位: 天津天安起重电器有限公司

产品名称: 起重量限制器

型号规格: TA型 20t

产品标准:《起重量限制器型式试验细则》 覆盖范围: 适用于TA型 20t 及以下

产品概述: 见附页。

经对上述产品图样和技术文件的审查及样品的检验,确认符合下

列标准:《起重量限制器型式试验细则》

发证日期 2009年4月17日 有效期两年



注: (一)本证是对设备型式的确认,对样品本身的合格与否负责,且 仅对符合送样样品的产品有效。

(二)证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与送样 样品的一致性。

## 本公司已经通过 ISO9001 质量管理体系认证



北京联合智业认证有限公司

# 质量管理体系认证证书 天津天安起重电器有限公司

天津市南开区华苑产业区榕苑路 15 号 7-G-801-1 邮政编码: 300384

质量管理体系符合 ISO9001:2008 标准 认证范围:

brantani.

起重量限制器的设计、开发、加工和服务

注册号: UQ090742R0 发证日期: 2009年09月21日 有效期至: 2012年09月20日









2010年09月--2012年09月之间与当年年度确认书同时使用方为有效

接注:中国 北京市 制图区主题 170 号 3 号表(原数中心) 17 层 周期 100101 组 版: 0[0-8485000 刊志: numadec-nyà.com

# 目 录

—,	安装使用前注意事项	1
Ξ,	TA型天安起重量限制器面板结构说明	1
$\equiv$	基本型产品功能说明	2
四、	多功能型产品功能说明	2
五、	工作条件与技术参数	2
六、	安装方法	3
七、	故障现象及解决方法	7
八、	注意事项	7
九、	服务声明	7
+,	随机配件表	8

#### 一、安装使用前注意事项

TA 型天安起重量限制器适用于 CD 型、MD 型电动葫芦起重机。

起重机一旦出现超载或其他工作异常状况,本产品能及时发出声光警告信号并同步 切断上升接触器电源,达到保护起重机械系统和保障人身安全的目的。

TA 型天安起重量限制器有基本型和多功能型两种型号。


基本型产品具有超载保护功能和过流保护功能。

多功能型产品除具有基本型的功能外,还可应用户要求增加相序保护、缺相保护、 过压、欠压保护等功能。

#### 注意事项:

- \*安装前请仔细阅读本使用说明书并妥善保管,必须严格按照说明书安装。
- \*本产品不是重量测量仪器,重量显示仅供参考。
- \*若用户有特殊要求(如:特殊的使用环境或加装变频器等),请提前在订货时说明。

#### 二、TA型天安起重量限制器面板结构说明



说明:

1、显示窗口:显示重量(单位:吨)。

起重量限制器接通电源后,显示"888"表示产品工作正常。

显示范围为额定起重量的 70%~110%, 重量显示仅供 参考。

当负载重量<额定起重量的 70%时,显示"L00"; 当负载重量>额定起重量的 110%时,只显示额定起重量的 110%。

### 2、灯光报警:

当负载重量<额定起重量的90%时,指示灯不会点亮。

当负载重量达到90%-100%额定起重量时,指示灯为黄色。

当负载重量≥额定起重量时,指示灯为红色。

3、声音报警: 当负载重量≥额定起重量时, 蜂鸣器将会持续鸣响。

4、设置按钮:用于初次安装后检验接线是否正确。

#### 三、基本型产品功能说明

- 1、超载保护功能:
- a. 当负载重量≥额定起重量的90%时,起重机启动上升运行后,报警灯将发出黄色 警告信号。
- b.当负载重量≥额定起重量时,起重机启动上升运行后,报警灯将会发出红色警告信号,蜂鸣器会一直鸣响报警。
- c.当负载重量≥额定起重量的110%时,起重机启动上升运行后,报警灯将会发出红色警告信号,蜂鸣器会一直鸣响报警,同时起重机上升接触器电源会被断开。(实际使用中,产品的报警断电范围是额定起重量的100%~110%)
  - d.解除报警: 超载报警后,操作起重机下降运行动作,超载保护功能即会解除。
- 2、过流保护功能: 当起升电机的电流超过其额定电流的 4 倍,并且持续 0.2 秒时,报警灯将会发出红色警告信号,蜂鸣器会一直鸣响报警,数码窗显示"E02",同时起重机上升接触器电源会被断开。

#### 四、多功能型产品功能说明

- 1、具备基本型产品的所有功能。
- 2、相序保护功能: 当三相交流电的相序错误时,数码窗显示"E01"并切断电动葫芦的上、下、左、右的运行控制。
- 3、缺相保护功能: 当三相交流电中缺少任意一相时,数码窗显示 "E03" 并切断电动葫芦的上、下、左、右的运行控制。当数码窗无任何显示信息,此时无保护。
- 4、过压、欠压保护功能: 当三相交流电中任意一相的电压超出起重机适用的电压范围 323V~418V 时,数码窗显示 "E04" 并切断电动葫芦的上、下、左、右的运行控制。

#### 五、工作条件与技术参数

产品工作条件: (1) 输入电压: 380V<sub>AC</sub>±10%,50H<sub>Z</sub>

- (2) 防护等级: IP44
- (3) 相对湿度: ≤95%RH
- (4) 环境温度: -20℃~+60℃

产品技术指标: (1) 控制 (继电器) 输出触点容量:

10A, 48Vac, 触点寿命>10万次

- (2) 报警声音强度>75dB
- (3) 精度: 5%
- (4) 超载保护功能响应时间≤0.5 秒

#### 六、安装方法:

#### 1、线束连接

TA 型起重量限制器有两根连接电缆,一根为四芯电缆;另一根因起重量限制器的功能不同,或所配的电动葫芦型号不同而芯数不同(基本型产品、配 CD 电动葫芦为五芯电缆;多功能型产品、配 CD 电动葫芦为七芯电缆;基本型产品、配 MD 电动葫芦为七芯电缆;多功能型产品、配 MD 电动葫芦为九芯电缆)。具体说明如下:

- (1) 、四芯电缆: 用于采集电压信号, 同时为起重量限制器提供电源。
  - (1) 蓝线:与380V电源A相连接 (线上标签: A相)
  - (2) 棕线:与380V电源B相连接 (线上标签: B相)
  - (3) 黑线:与380V电源C相连接 (线上标签: C相)
  - (4) 黄绿双色线:与地线(///) 连接 (线上标签: ///)

#### (2) 、 多芯电缆:

#### 五芯线(基本型产品配CD 电动葫芦用)

- a.棕、灰、白色:这三根线连接在一个插头上,用来与随机配件-电流传感器进行连接, 用于采集电流信号。安装时将该插头与电流传感器插座插接牢靠即可。
- b.黑色(线上标有"控制-1")、绿色(线上标有"控制-2")断开起重机上升接触器控制回路,将此两根线串联在回路中。此两根线作用是:在起重机超载时,断开起重机上升接触器。

#### 七芯线(基本型产品配 MD 电动葫芦用)

- a.棕、灰、白色: 这三根线连接在一个插头上,用来与随机配件-电流传感器进行连接, 用于采集电流信号。安装时将该插头与电流传感器插座插接牢靠即可。
  - b.黑色(线上标有"控制-1")、绿色(线上标有"控制-2")断开起重机快速上

升和慢速上升接触器的控制回路,将快、慢速上升接触器的控制回路并联,再将此两根 线串联在回路中。此两根线作用是:在起重机超载时,同时断开起重机快速上升接触器 和慢速上升接触器。

c.黄色(线上标有"慢升")——接在手电门慢速控制线上;此线作用:获取起重机慢速电机上升工作信号。

d.红色(线上标有"快升")—— 接在手电门快速控制线上;此线作用:获取起重机快速电机上升工作信号。

#### 七芯线(多功能型产品配CD 电动葫芦用)

a.棕、灰、白色: 这三根线连接在一个插头上,用来与随机配件-电流传感器进行连接, 用于采集电流信号。安装时将该插头与电流传感器插座插接牢靠即可。

b.黑色(线上标有"控制-1")、绿色(线上标有"控制-2") 断开起重机上升接 触器控制回路,将此两根线串联在回路中。此两根线作用是:在起重机超载时,断开起 重机上升接触器。

c.蓝色(线上标有"主控-1")、紫色(线上标有"主控-2") 串联接入在上升、下降、左行、右行控制线圈的公共端。此两根线的作用:在起重机发生相序错误时,切断起重机的上、下、左、右的运行动作。

#### 九芯线(多功能型产品配 MD 电动葫芦用)

a.棕、灰、白色: 这三根线连接在一个插头上,用来与随机配件-电流传感器进行连接, 用于采集电流信号。安装时将该插头与电流传感器插座插接牢靠即可。

b.黑色(线上标有"控制-1")、绿色(线上标有"控制-2")断开起重机快速上升和慢速上升接触器的控制回路,将快慢速上升接触器的控制回路并联,在将此两根线串联在回路中。此两根线作用是:在起重机超载时,同时断开起重机快速上升接触器和慢速上升接触器。

c.黄色(线上标有"慢升")——接在手电门慢速控制线上;此线作用:获取起重机慢速电机上升工作信号。


d.红色(线上标有"快升")—— 接在手电门快速控制线上;此线作用:获取起重机快速电机上升工作信号。

e.蓝色(线上标有"主控-1")、紫色(线上标有"主控-2")串联接入在上升、

下降、左行、右行控制线圈的公共端。此两根线的作用:在起重机发生相序错误时,切断起重机的上、下、左、右的运行动作。

#### 2、安装步骤

**第一步:机械安装。**用随机提供的金属安装板将天安起重量限制器固定在起重机的 电器控制箱上,具体见以下机械安装示意图:



#### 第二步: 电流传感器安装(见接线安装图)。

打开葫芦的电控箱,将两个电流传感器分别套在如图所示的两根导线上。注意:电流传感器上的箭头方向,要与所套导线的实际电流供给方向一致,指向电机方向;被套的两根导线里,一定要有一根是电机起升和下降的公用线。

(完成此步骤,即已选定电源的 A 相和 B 相。在后面接三相电源线时,必须电压信号的 A 相与电流信号的 A 相、电压信号的 B 相与电流信号的 B 相一一对应。)

### 第三步: 天安起重量限制器与葫芦电器控制箱之间连线(见接线安装图)

根据产品功能、型号的不同,接线图会有不同,请按照产品随机携带的接线图接线。 注意:

- \*通过葫芦控制箱的备用孔将连线接入电器箱内,没有备用孔需要打孔(备用孔或自制孔都要加护口,护口要牢固)。
- \*务必用绑线或其它方式将电流传感器固定在电气箱内合适的位置,保证在起重机运行时电流传感器不会脱落。

- \*起重机接触器的控制电压必须满足 48Vac 以下,否则不能使用本产品。
- \*接线时注意,如果将低压信号线接到高压线上会导致起重量限制器损坏。

#### 3、接线检验

TA 型起重量限制器,具有安装自检功能。安装完毕后可用此功能,检验安装是否 正确。操作步骤为:

- (1) 保持起重机处于空载状态。
- (2)产品接好后,按下起重机手电门上"ON"开关,数码窗上显示"888"。如果数码窗上没有任何显示,表示三相交流电接入有问题,请检查三相供电电源。

注意: 必须确认显示窗上显示 "888"后, 才可按设置按键。

在显示"888"之前不能长时间按住设置按键,否则会造成数据丢失。

(3) 按下"设置按钮"直至黄灯亮起,然后马上松手。

注意:如果黄灯亮起后依然长时间(超过2秒)按住"设置按钮",则黄灯将熄灭,表示此次校验失败,需要重复操作这一步骤。

(4) 操作起重机快速上升,持续3秒以上,使起重机处于快速上升状态。

如果黄灯熄灭,且无声音报警,显示窗显示"L00" ,则证明接线正确。

如果红灯亮且伴随着声音报警,则证明接线错误,显示窗显示的是接线错误的代码, 对照下表找出错误原因,进行相应的接线调整。调整接线后,重新进行接线检验步骤, 直至显示窗口显示"L00",且无声光报警。

显示代码表述的接线错误类型具体内容见下面表格。

显示代码 "E11"	电流传感器没有接到 A 相或 B 相		
显示代码 "E12"	电流传感器 A 或 B 的方向错误		
显示代码 "E13"	电流传感器感应电流相位与外接的A,B,C 三相电压没有正确 对应		
显示代码 "E14"	限制器的控制端没有接入起重机上升接触器的控制回路中		

十.	故障现象及解决方法

故障现象	可能原因	解决方法
数码管不亮	接线松动或总接触器	检查四芯线中的蓝、棕、黑是否
	未吸合	牢固;检查手电门电源是否接通
空载或负载没有达到	电流传感器没有和电	调整电流传感器的位置,调整电
100%负载时报警,或超	压信号正确对应; 电	流传感器的穿线方向或位置,并
载时不报警或不能切断	流传感器方向穿反或	进行六-3"接线检查"操作
上行	位置放反	
空载或负载没有达到	电流传感器感应到	按接线图接线,保证电流传感器
100%负载时,同时向左	左、右运行电机的电	不能感应到左、右运行电机的电
或右运行时报警	流	流。
向下运行时报警未解除	当起重机向下运行	调整电流传感器位置(CD 型其
	时,电流传感器没有	中有一个要穿在公共线上,MD
	感应到电流。	型要使两个电流传感器都可以感
		应到上升电流和下降电流)

#### 八、注意事项

- 1、本产品接有 380V<sub>AC</sub> 高压, 严禁带电操作, 严禁打开产品外壳和触摸接线端子。
- 2、非专业人员禁止安装调试本产品。
- 3、本产品的所有接线务必牢靠。
- 4、本产品与电气控制箱的机械连接务必牢靠。
- 5、本产品未做防爆防护的情况下,严禁在易燃易爆气体和粉尘环境中使用。
- 6、本产品需要 0.5 秒的判断时间,非常规操作(例如连续点动上升)可能导致无法判定起重机是否超载。

#### 九、服务声明

- 1、本产品在正常使用条件下,保修期为 15 个月(从出厂之日算起)。由于雷电、 地震、洪水、台风等不可抗力因素造成的损失以及人为因素(未按操作规程、技术要求 操作或非专业人员使用)所造成的损失,不属于保修范围。
- 2、由于产品在不断升级更新,使用说明书如有改动 , 恕不另行通知。请以随机配备的使用说明书为准。

### 十、随机配件表

- 1、电流传感器(一对)
- 2、安装板(一块)
- 3、螺丝(一包)
- 4、使用说明书(一份)
- 5、接线图(一份)

# 天安起重量限制器 祝您天天平安

产品合格证							
产品名称: TA 型起重量限制器							
规格:							
出厂日期:							
检验员:		合格判定:					

制 造 商: 天津天安起重电器有限公司

网 址: www. mytianan. com

服务电话: 022-23858258 13612168989

地 址: 天津市华苑产业园区榕苑路15号7-C-801